


Astra F.R. dis. Frida



AST/FRI



Name	Cat.	Ref.																									
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

Frida F.R.	ASTFRI	AST/FRI	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class1(EU)	OEKO-TEX REACH	230	170	0,35	15	○	43	50	7	45	54	0,41						90						6/7
-------------------	--------	---------	--------------------	---	-------------------	-----	-----	------	----	---	----	----	---	----	----	------	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	-----

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

	Larghezza		Composizione		Certificazione		IMO - Tessuti per settore navale		Riflessione		Riflessione luce visibile		Assorbimento acustico
	Spessore		Ignifugo		Solidità luce		Fattore di apertura		Assorbimento solare		G tot Type C - GLASS		Trama - Ordito N5 cm
	Peso		Trasparenza		Saldabilità		Trasmissione solare		Trasmissione luce visibile		Abbattimento UV		Glare control

MANUTENZIONE TOGLIERE IL TELO DAL SISTEMA. METTERE A BAGNO IN ACQUA 30° CON DETERGENTE DELICATO (TIPO IN UNA VASCA DA BAGNO). RIMUOVERE MACCHIE E POLVERE CON UNA SPAZZOLA LEGGERA. RISCIAQUARE IL TESSUTO CON ACQUA TIEPIDA E LASCIARE SCOLARE. APPENDERE IL TESSUTO UMIDO E LASCIARE ASCIUGARE. IL TELO PUO' ESSERE STIRATO CON FERRO TIEPIDO (LEVEL 1).