


Aeroscreen X5 F.R.




ASX/501




ASX/502



ASX/503



ASX/504



ASX/505



ASX/506





ASX/501	300	0,44	300	100%PL PVC FREE	Classe 1(l), M1 (F)	Attenuante	GREENGUARD GOLD, OE-KO-TEX	6/8	With film	No	5,00	36	54	10	35	59	0,40	89	0,35	147	137
ASX/502	300	0,44	300	100%PL PVC FREE	Classe 1(l), M1 (F)	Attenuante	GREENGUARD GOLD, OE-KO-TEX	6/8	With film	No	5,00	32	48	20	29	49	0,42	91	0,35	147	137
ASX/503	300	0,44	300	100%PL PVC FREE	Classe 1(l), M1 (F)	Attenuante	GREENGUARD GOLD, OE-KO-TEX	6/8	With film	No	5,00	19	29	52	16	28	0,48	92	0,35	147	137
ASX/504	300	0,44	300	100%PL PVC FREE	Classe 1(l), M1 (F)	Attenuante	GREENGUARD GOLD, OE-KO-TEX	6/8	With film	No	5,00	7	10	83	7	9	0,54	94	0,35	147	137
ASX/505	300	0,44	300	100%PL PVC FREE	Classe 1(l), M1 (F)	Attenuante	GREENGUARD GOLD, OE-KO-TEX	6/8	With film	No	5,00	7	9	84	6	5	0,54	94	0,35	147	137
ASX/506	300	0,44	300	100%PL PVC FREE	Classe 1(l), M1 (F)	Attenuante	GREENGUARD GOLD, OE-KO-TEX	6/8	With film	No	5,00	6	4	90	6	4	0,56	94	0,35	147	137

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.