




TOPBOX 4100 con guide ZIP art. 1523-1590
TOPBOX 4128 con guide ZIP art. 1595

Manuale sequenza di installazione.

Installation manual.





Mottura S.p.A.


Via XXV Luglio, 1 - 10090 - San Giusto Canavese (To) - Italia

Tel. (0039) 0124.49.49.49 - Fax (0039) 0124.49.49.18


Internet: www.mottura.com – E-mail: mottura@mottura.com









1



2





3



Topbox 4100-4128



4





5





art. 1523




art. 1590
art. 1595





6





7





8




9



10




11



Topbox 4100-4128



12




Z384 - Z385 - Z393




Il tipo di collegamento dipende dal motore utilizzato.
Consultare il manuale del motore per definire il collegamento corretto.

The type of connection depends on the motor used.
Refer to the motor manual to define the correct connection.


13




14




15




16




17




18




19



20



Topbox 4100



Topbox 4128

